

Rengjøring av dampsylindere

Kalken i vannet danner slagg i dampsylindere. Dette må fjernes med jevne mellomrom. Intervallene avhenger av driftstid, vannkvalitet og hardhet på vannet.

UE med utskiftbar sylinder

UE med rensbar sylinder

UR små størrelser

UR store størrelser

Skifte sylinder

Rengjøre og skifte pakninger

Rense sylinder

Tømme ”skuff” i bunn for slagg.

Bildet viser avleiringer i en UE sylinder med 2000/2500 timers drift og med hardhet i vannet på 500 uS/cm

